

## **Kurzanleitung**

- 1 Funktionsbeschreibung**
- 2 Installieren Extractor**
- 3 Installieren Treiber**
- 4 Plugins installieren**
- 5 Extractor vorbereiten**
- 6 Handhabung Dashboard**
- 7 Fehlerbeschreibung**

Die vorliegende Dokumentation findest Du auch auf meiner Website unter:

<https://www.simmotech.de/dokumentationen/>

Plugins und Treiber findest Du auf meiner Website unter:

<https://www.simmotech.de/downloads/>

Weitere Plugins und Informationen findest Du unter:

<http://x-sim.de/forum/index.php>

## 1. Funktionsbeschreibung

Die Telemetriedaten des Race games werden vom Extractor ausgelesen und über eine USB Schnittstelle dem Microprozessor des Dashboard zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.




## 2. Installieren Extractor

- **Homepage „ X-Sim „ aufrufen**  
X-Sim starten
- **Registrieren und anmelden**

Die Registrierung ist kostenlos, Sie gehen keine weiteren Verpflichtungen ein.

- **Download X-Sim** ->Software&Dokumentation/Download



- Download X-Sim Installer
- Download X-Sim Updates for login problems

## 3. Installieren Treiber

Treiber und Plugin findest Du auf meiner Website: <https://www.simmotech.de/downloads/>

## SimMoTech Kurzbeschreibung Plugins und Extractor einrichten\_V1.0

- Auf der Homepage zu „Downloads“ navigieren
- USB Treiber downloaden, entpacken und installieren
- Dashboard mit deinem Computer verbinden und im Gerätemanager prüfen ob das Gerät installiert wurde und den entsprechenden Comport notieren.
- 

### **4. Plugins installieren**

Die Telemetrie Daten Deines Race Games müssen mittels eines Plugins abgegriffen werden.

Für die meisten Race Games kann ein entsprechender Plugin zur Verfügung gestellt werden.

siehe unter : <http://www.x-sim.de/manual/plugins.html>

oder: <http://www.x-sim.de/forum/viewforum.php?f=30>

oder:

#### **Installationsanweisung für die aktuellsten Spiele**

- Codemaster F1 2010 - 2014

<https://youtu.be/WOFGK28D5eE>

- Rfactor2

<https://youtu.be/QDOrkXK3hMo>

- Project Cars

Shared Memory in Einstellungen/Optik/Hardware aktivieren

- Asetto Corsa

<https://youtu.be/XgJ7smrDHbo>

